

Five Comfortable Recline Levels/Cing (5) niveaux de confort:

The Indoor/Outdoor Multi-Angle Lounger is easily adjustable to five comfortable positions. The unit will lock in five different positions as the back is raised. To reset, simply bring the unit up to a 90° angle and release into flat position.

Le coussin pliant à angles multiples, pour usage intérieur ou extérieur, s'ajuste et s immobilise à cinq (5) positions confortables différentes. Le dossier du coussin pliant se bloque à cinq (5) niveaux différents. Pour déverrouiller le coussin pliant, simplement placer le siège et le dossier à un angle de 90 degrés et positionner le coussin pliant à plat.

Care Instructions: Entretien:

Cotton/vinyl cover is removable. Machine wash warm using mild detergent.

Tumble dry low. Use only non-chlorine bleach when needed.

Retirer la housse du coussin pliant et laver à la machine avec un détergent doux. Sécher par culbutage. Il est recommandé d'utiliser des produits non javellisants.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY/GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

This One Year Limited Warranty is effective upon purchase. Please complete the attached Registration and return to Koolatron, Inc. Cette garantie limitée s'applique à partir de la date d'achat. S.V.P., compléter la fiche d'inscription et faire parvenir à Koolatron, inc.

- 1. Koolatron, Inc. warrants this product to be free of manufacturing defects. Should any such defect develop or become evident within ONE year from the date of purchase, Koolatron, Inc. will replace the entire product or, at its option, repair or replace the defective part(s) without charge.
- 1. Koolatron, inc. garantit ce produit contre tout défaut de fabrication. Si toute défectuosité se développe ou devient apparente en deçà d'un an de la date d'achat, Koolatron, inc. s'engage à remplacer le produit, ou réparer ou remplacer la pièce défectueuse sans frais.
- 2. Securely pack the entire unit. Be sure carton clearly identifies sender by name and address. Attach a letter or card describing the defect. Original receipt of purchase must be included in returned package for warranty coverage.
- 2. Bien emballer le produit. S'assurer que le nom et l'adresse de l'expéditeur sont indiqués clairement sur l'emballage. Joindre une lettre ou une note décrivant la défectuosité. Le reçu d'achat original doit être inclus avec le colis afin de valider la garantie.
- 3. This warranty is void if damage or malfunction is due to abuse or failure to operate product in accordance with instructions.
- 3. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou anomalies dus à l'abus ou suite au défaut d'utiliser le produit selon le manuel d'instructions.

Mail prepaid via insured parcel post to: Poster le colis port payé et assuré (valeur déclarée) à :

Koolatron, Inc.

Warehouse: 4330 Commerce Drive Batavia, NY 14020 Entrepôt : 4330 Commerce Drive • Batavia, NY 14020



Warehouse: 4330 Commerce Drive Batavia, NY 14020 Entrepôt: 4330 Commerce Drive • Batavia, NY 14020

Phone: 888-3-LENTEK Téléphone: 888-3-LENTEK

www.koolatron.com ©2004 Koolatron, Inc. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. ©Koolatron, inc. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis.

MA02